

Открываем настройки главного меню

メニュー



internavi 情報

電話

VICS

アドレス帳

ルート

付加機能

簡単モード

戻る

音声音量設定

機能設定

画面

メニュー

目的地

詳細

縮尺

広域

現在地

メニュー



internavi 情報

電話

VICS

アドレス

ルート

付加機能

簡単モード

戻る

音声音量設定

機能設定

画面

メニュー

目的地

詳細

縮尺

アドレス帳



新規登録

NATASHA

OLGA

VALERA_KRUGLOV

DORONIN_VALERA

戻る

全消去

機能

検索

画面

メニュー

目的地

詳細

縮尺

広域

現在地

アドレス帳登録

名前	
フリガナ	
電話番号1	
電話番号1種別	
電話番号2	
電話番号2種別	

Navigation controls: Up arrow, Down arrow, and a scroll bar.

戻る

入力完了

画面 メニュー 目的地 詳細 縮尺 広域 現在地

文字入力

ALEX

修正

キーボード変更

← 改行

かな

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

@

カナ

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

英数

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

記号

W

X

Y

Z

!

?

&

¥

(

)

漢字

-

+

/

=

'

,

.

;

:

_

戻る

大/小

全/半角

スペース

画面

メニュー

目的地

詳細

縮尺

広域

AUDIO

VOL

AUDIO

SOURCE

OPEN

アドレス帳登録

名前

ALEX

読み

番号1

番号1種別

番号2

番号2種別



入力完了

電話番号

0000000000

修正

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

-

戻る

画面

メニュー

目的地

詳細

縮尺

広域

アドレス帳登録

名前	ALEX
読み	
電話番号1	0000000000
電話番号1種別	
電話番号2	
電話番号2種別	

Navigation buttons: Up, Up, Down, Down

戻る

入力中

画面 メニュー 目的地 詳細 縮尺 所在地