


1. Вход в сервисное меню зажимаем на 2-3 секунды клавиши: меню (вторая слева в ряду) + навигация (последняя в ряду) + аудио. Когда вошли - отпускаем
2. Зажимаем на 2-3 секунды клавишу меню (вторая слева в ряду). Попадаем в подменю.
3. Далее по картинкам



X-NAVIGATION

internavi 情報

電話

VICS

アドレス帳

付加機能

簡単モード

戻る

音声音量設定

2

機能設定

MAP

UP

DOWN

PAUSE

SEARCH



画面

メニュー

目的地

詳細

拡大

広域

現在地

OPEN

機能設定

表示設定 3

誘導設定

VICS設定

通信機能設定

電話設定

その他設定

戻る

現在地修正

画面

メニュー

目的地

詳細

広域

現在地

OPEN

表示設定

1/24

ビル立体表示

しない

3Dアイコン表示

しない

3Dポリゴン表示

しない

走行軌跡表示

する

走行軌跡表示消去

軌跡自動消去

自宅到着時

戻る

初期値にする

設定終了

画面

メニュー

目的地

詳細

縮尺

広域

現在地


OPEN

表示設定

15/24

高速ガイド表示	する
経路ガイド1C省略	しない
都市高速マップ表示	しない
スローロール方面表示	する
時計表示	する
サマータイム表示	する

Hot



戻る

初期値にする

設定終了

画面

メニュー

目的地

詳細

広域

現在地

OPEN

1. отображать / не отображать часы
2. корректировка по местности

